

# Pala infornamento integrata manuale

Integrated manual loader\_cargador integrado manual




## Pala infornamento integrata manuale

Integrated manual loader  
Cargador integrado manual

modello model	larghezza width	larghezza telaio loader's width	profondità camera deck depth								peso weight			
			120		160		200		250		120	160	200	250
	A cm	C cm	B cm	D cm	B cm	D cm	B cm	D cm	B cm	D cm	Kg			
EM07	161	73	187	201	207	236	207	276	257	326	257	260	260	265
EM08	171	83	187	201	207	236	207	276	257	326	267	270	270	275
EM012	210	83	187	201	207	236	207	276	257	326	282	282	285	290
EM014	230	73	187	201	207	236	207	276	257	326	292	292	295	300
EM018	270	63	187	201	207	236	207	276	257	326	302	320	320	325

### informazioni generali\_general info\_información general

- con sistema di salita e discesa assistito
- viene fornita sempre completa di telaio
- con spostamento laterale manuale
- in funzione delle proprie esigenze è possibile scegliere da quale lato della pala si desidera lavorare (carico/scarico del telaio a destra o a sinistra)
- with assisted ascent and descent system
- complete with loader
- with manual lateral movement
- according to necessities there is the possibility to choose the side for working (loader's loading/unloading to the right or left side)
- con sistema asistido de salida y bajada
- completo de bastidor
- con posibilidad de movimentación lateral
- es posible elegir a cual lado del elevador se prefiere operar (carga / descarga del cargador a la derecha o a la izquierda).



**1** Per poter alzare la struttura oltre la linea della cappa, ribaltare il terminale anteriore del telaio di sollevamento. \_ In order to lift up the structure above the hood, turn over the last part of the lifting loader. \_ Para poder levantar la construcción sobre la línea de la campana, volcar el terminal delantero del armazón de elevación.

**2** Il terminale posteriore del telaio di sollevamento non viene installato sui forni con camere profonde 1,20 e 1,60. Per ridurre l'ingombro della struttura durante le fasi di cottura di sosta è possibile ribaltare anche il terminale posteriore del telaio di sollevamento. \_ Lifting loader's back part is not installed on ovens with chamber depth 1,20 and 1,60. In order to reduce structure's dimension during baking process or during pauses it is possible to turn over also lifting loader's back part. \_ El terminal trasero del armazón de elevación no se instala en los hornos con cámaras con una profundidad de 1,20 y 1,60. Para reducir el espacio ocupado por la estructura durante las fases de cocción o de espera es posible volcar el terminal trasero del armazón de elevación.

**!** Se non diversamente specificato i comandi della pala verranno posizionati sullo stesso lato dei comandi del forno. \_ If not differently specified loader's automatic system controls will be put on the same side of oven's controls. \_ Si no se especifica el contrario, los mandos de la pala serán posicionados en el mismo lado de los mandos del horno. armazón de elevación.

